

PORTER'S PAINTS PAPER (V200S/V150S) 施工要領書

【特徴／施工前の注意点】

- ・ 外表巻きです。
- ・ 紙の密度が高く丈夫なため、糊付け後の伸縮はほとんどありません。
- ・ 湿度 85%以上、気温 5℃以下での施工は避けてください。

【リフォーム時の注意点】

- ・ 既存クロスは裏紙を綺麗に残して剥がすか、できる限りすべて剥がしてください。
※下地の状態によりご判断ください。
- ・ 裏紙に水をつけて膨れてきたらスクレーパーで剥ぎ取りってください。
- ・ 残ってしまった裏紙との段差はパテ処理をして段差を無くしてください。
- ・ PORTER'S PAINTS PAPER(特に V200S)は不陸を拾いやすいため、念入りのパテ処理を行ってください。

【糊について】

- ・ 糊は調合済みの原液使用タイプを推奨しています。
推奨商品→ウォールボンド 100／エコタック 100
- ・ 希釈タイプの糊を使用の際は必ず接着強化剤を加え、希釈水は規定量内に留めてください。

【施工工程】

《下地処理》※新規壁への施工時

- ・ パテは下パテ、上パテを用いて 2 回以上かけ不陸を無くしてください。
- ・ 合板下地へは、アク止めシーラーを塗ってください。
- ・ モルタル・ケイ酸カルシウム板へは適宜適切なシーラーを塗ってください。

《糊付け》

- ・ 糊付け機に通常の逆向きにセットし、内側に糊付けしてください。
- ・ カットテープは使用しなくても良いです。
- ・ 糊は通常の 1.5 倍程度にたっぷり付けてください。
- ・ 糊付け後のオープンタイムは取らなくて良いです。
- ・ 貼り付けまでは、必ずクロスパックに入れ、糊の乾燥を防いでください。
- ・ 折りジワが付きやすいので、付かないようご注意ください。
- ・ 長時間の糊の付け置きは避けてください。

《貼り付け》

- ・固めの刷毛を使い圧着させてください。
- ・接着が弱いと塗装後に膨れや目開きの原因となってしまいます。
- ・ジョイントは突き付け施工も可能ですが、合わせ切りを推奨しております。
(伸縮のないクロスのため、突き付け施工ですと躯体や下地の歪みにより目が開いてしまう可能性があるため)
- ・合わせ切りの際は石膏ボードに和紙テープを貼り紙の目開きを防いでください。
- ・ジョイント部は髪の毛一本分ほどの隙間（ヘアライン）が空きますが、塗装すれば気にならなくなる程度です。
- ・紙の表面に付着した糊や汚れは軽く拭き取ってください。
- ・入り隅は廻し貼りをせず、カットしてボンドコークを入れてください。
- ・枠や巾木の取り合いは、薄ベラを使用しキワでカットしてください。

【その他】

天井面の貼り付けは二人で作業してください。

- ・天井底目地が 20mm 以下の場合は、紙は貼らず塗装のみで収めてください。
- ・貼り付け後、糊の乾燥時間を 8 時間以上お取りください。
塗装は翌日から可能です。※推奨糊を使用した場合

ご不明点等ございましたら下記までお問い合わせください。

PORTER'S PAINTS JAPAN

TEL: 03-6411-6752

SHOWROOM & ATELIER

〒158-0087 東京都世田谷区玉堤 2-15-8

(10:00~17:00/定休日：水曜日、日曜日、祝日)

